



プラネットカラー

塗装標準仕様書

塗装前に必ず読んでください

- 「火気厳禁」
- 拭き取りに使用したウエスまたは塗装に使用したスポンジは、必ず使用後すぐ水に浸し処分するか焼却処分してください。自然発火の可能性があります。
- プラネット指定のコテバケでの塗装をお勧めします。
- 塗装前に木材の表面の汚れ、しみやほこりを取り除き表面をきれいにしてください。
- 塗料は絶対にシンナーなどで薄めないでください。また使用前に良くかき混ぜて使用してください。
- 塗装前には必ず試し塗をしてください。材によって仕上がりが異なる場合があります。
- 木材の表面の仕上がりを確認してください。（表面がサンダー仕上げになっているか……！）

■ プラネットカラー ■

内部：木目を生かす透明、半透明仕上げ

◆ 壁，天井，床，柱，梁，巾木等

《クリアー仕上げー 1 回塗り》

1. 木地調整 《サンディング #120～180手垢，汚れ，埃を取り除いてください》
※重要



2. 仕上げ塗装 《コテバケをお使いください》

・ラッペンワックス

又は

・グロスクリアーオイル

又は

・ハードクリアーオイル

* 床面の塗装に関しては必ずラッペンワックスかハードクリアーオイル（NSハードクリアーオイル）を御使用ください。（スベリ止め効果があります。）

※塗装後出来るだけ早く拭きとってください。

※乾燥時間：約12時間（気温によって異なります）



●仕上がり

メモ

- 極度のアトピーやアレルギーのお悩みの方は溶剤が含まれていないラッペンワックス又はNSハードクリアーオイルをお勧めします。
- 床に関しては最低24時間の乾燥時間を取ってください。

内部：木目を生かす透明、半透明仕上げ

◆浴室、テーブルの天板

《クリアー塗装－1又は2回塗》

1. 木地調整《サンディング#120～180手垢、汚れ、埃を取り除いてください》



2. 下塗り《コテバケを使用してください》

- ベーシッククリアーオイル

※浴室の場合は必ずベーシッククリアーオイルを塗ってください。

※塗装後出来るだけ早く拭きとってください。

※12時間以上乾燥させてください



3. 仕上げ塗装《コテバケを使用してください》

グロスクリアーオイル

又は

ハードクリアーオイル (NSハードクリアーオイル)

※塗装後出来るだけ早く拭きとってください。

※乾燥 約12時間



●仕上がり

メモ

- テーブルの天板は塗装後使用するまで少なくとも3～7日間はおいてください。すぐに高温の鍋や、やかんを置くとしみがつくことがあります。
- 浴室も上記同様にお考えください。

■ プラネットカラー ■

内部：木目を生かす透明、半透明仕上げ

◆ 壁, 天井, 床 etc 内装全般

《半透明仕上げー 1 又は 2 回塗り》

1. 木地調整 《サンディング #120~180手垢を取り除いてください》



2. カラー塗装 《コテバケを使用してください》

・ウッドコート：若干の艶

※塗装後出来るだけ早く拭きとってください。(深い色を好む場合は少し時間を置いての拭き取り)

※乾燥時間：約12時間 (温度によって異なります)



3. 仕上げ塗装 (コテバケ塗装)

※床や窓枠に関しては必ず仕上げ塗装を行ってください。

・ラッペンワックス

又は

・ハードクリアーオイル (NSハードクリアーオイル)

又は

・グロスクリアーオイル

※塗装後出来るだけ早く拭きとってください。

※乾燥時間：約12時間



●仕上がり

メモ

- 床塗装では必ず仕上げのラッペンワックスかハードクリアーオイル(NSハードクリアーオイル)を塗ってください。スベリ止め効果があります。
- 極度のアトピー、過敏症、アレルギーでお悩みの方は必ず仕上げにラッペンワックス又はNSハードクリアーオイルを塗ってください。
- 仕上げ塗装に関しては着色後乾燥時間を最低12時間取ってください。

外部：外部木目を生かす半透明仕上げ

◆外壁，デッキ，エクステリアなど

《半透明仕上げ－ 1 又は 2 回塗り》※一液塗装

(うすめずに塗装してください。)

1. 木地調整 《木表面の汚れカビを除去してください》
↓
 2. 下塗り：ベーシッククリアーオイル（※木の種類によっては必要ありません）
（湿気の多い場所は必ず下塗りを行ってください）
↓
 3. 仕上げ：ウッドコート又はプラネットO.P（コテバケにてしっかりと塗り伸ばしてください）
↓
 4. 乾燥：約12時間
↓
- 仕上がり

メモ

- ウッドコートは亜麻仁油や桐油を精選し、より撥水性と防カビ作用を高めています。

外部：外部木目を生かす半透明仕上げ

◆外壁，デッキ，エクステリアなど

《半透明仕上げ－ 2 回塗り又は 3 回塗り》

1. 木地調整 《木表面の汚れカビを除去してください》
↓
 2. 下塗り：ベーシッククリアーオイル（※木の種類によっては必要ありません）
（湿気の多い場所は必ず下塗りを行ってください）
↓
 3. 仕上げ：ウッドコート又はプラネット O.P とバルサムテレピンオイルを 1:1
で希釈し， 1 回目塗装。※乾燥時間12時間
↓
 4. 仕上げ：ウッドコート又はプラネット O.P とバルサムテレピンオイル 1:1 で
希釈し， 2 回目塗装。
↓
 5. 乾燥：約12時間
↓
- 仕上がり

プラネットカラーメンテナンス

内装用

●日頃のお手入れ

日頃のお手入れは、ぞうきんをかたくしぼって水拭きで行ってください。

●しつこい汚れ

カルナバワックスエマルジョンを水と混合し（水1リットルにカルナバワックスエマルジョンを大さじ2，3杯），雑きんで拭いてください。殆どの汚れはそれで行うことができます。

●内部に入り込んだ汚れ

お湯（約60～80度）をその汚れの部分に少量かけてください。又は熱いタオルを染みの表面に置いてください。それを行なった後，表面を乾いた雑きんで拭いてください。殆どの染みは取り除けます。その後，最初の塗装と同じ工程でその部分のみ塗装を行なってください。

外装用

●再塗装

5～10年以内に再塗装を行なってください。（木部表面を確認してください。）



Planet Color Series



本社：大阪市淀川区東三国5-12-6(三国中央ビル202)
Tel：06-6396-4722/Fax：06-6396-4723

営業所：東京・広島

<http://www.planetjapan.co.jp>